Ejercicios Entrega 1

Ejercicio 1

Calibra tu cámara mediante múltiples imágenes de un *chessboard* siguiendo las instrucciones del README en code/calibrate. Usa el modo standard o por defecto de la cámara y toma nota de su resolución (W imes H).

Para ello, realicé las imágenes que se pueden encontrar en la carpeta code/calibrate/mylogitech, las cuales hice con la webcam. Tras ello, ejecuté el programa ./calibrate.py y como resultado obtuve la siguiente salida:

```
(base) C:\Users\jormo\Desktop\jorge\Universidad\4o\2oCuatri\VIA\DoscModificados\umucv\code\calibrate>python calibrate.py
 --dev glob:mylogitech/*.jpg
chessboard not found
chessboard not found
chessboard not found
ok
RMS: 1.365701947338499
camera matrix:
 [[1.479e+03 0.000e+00 8.940e+02]
 [0.000e+00 1.478e+03 4.800e+02]
 [0.000e+00 0.000e+00 1.000e+00]]
```

donde se ve el RMS obtenido, la matriz de calibración K, y los coeficientes de distorsion de la cámara.

Además, como se puede comprobar en las imágenes de dicha carpeta, la resolución de la cámara es de (1920 imes 1080) px

distortion coefficients: [-3.400e-01 -4.100e-01 2.000e-03 1.000e-03 1.383e+00]

También podemos comprobar a raíz de la matriz K, que el parámetro f, que aparece en la primera celda de dicha matriz, toma el valor de $f=1.479 imes10^3$

Ejercicio 2

Con el parámetro f obtenido en la calibración, determina el campo visual (FOV, fieldofview) horizontal y vertical. Para calcular el FOV vertical y horizontal, apliqué la siguiente fórmula:

$$FOV_h = 2 imes \mathrm{arctan}(rac{w}{2f}) = 2 imes \mathrm{arctan}(rac{1920}{2 imes 1479}) = 65.9742^{\mathrm{o}}$$

 $an\!\left(rac{FOV}{2}
ight)=rac{rac{w}{2}}{f}$


Y despejando el FOV en ella, obtenemos:

$$FOV_v = 2 imes \mathrm{arctan}(rac{h}{2f}) = 2 imes \mathrm{arctan}(rac{1080}{2 imes 1479}) = 40.1154^{\mathrm{o}}$$

Ejercicio 3

Comprueba que estos datos son consistentes con el tamaño de la imagen que obtienes con un objeto de tamaño conocido y situado a una distancia conocida.

Ejecutando el programa ./mouse.py y usando una imagen que fue tomada a 20cm de la cámara, a un ratón inalambrico de 9cm la cual se puede encontrar en la carpeta code/calibrate/mylogitech , obtenemos que ese ratón mide 635 píxeles en la pantalla, como lo muestra la siguiente imagen:



Obtenemos el siguiente resultado:

Además, usando la siguiente fórmula, calculo teóricamente el tamaño en píxeles del ratón

$$u=rac{1479 imes 9}{20}=665px$$

 $u=rac{f imes X}{Z}$

Como se puede comprobar, el cálculo teórico y el valor real son prácticamente idénticos, solo difieren en
$$30px$$

Ejercicio 4

Calcula aproximadamente:

a) el tamaño en pixels que tendrá una persona situada a 10m de la cámara.

Siguiendo con la fórmula del ejercicio anterior:

Tomando como referencia que una persona promedio mide de ancho unos 50cm obtenemos

$$u=\frac{1479\times0.5}{10}=73.95px$$
 b) A que distancia se encuntra un coche que en la imagen tiene $20px$ del acho.

 $u = rac{f imes X}{Z}$

Del mismo modo y asumiendo que un coche promedio mide de ancho unos 1.8m obtenemos

$$Z=rac{1479 imes1.8}{20}=133m$$

Ejercicio 5 Determina a qué altura hay que poner la cámara para obtener una vista cenital completa de un campo de baloncesto.

Ejercicio 6

Continuando con la fórmula: $u=rac{f imes X}{Z}$

$$1920px = rac{1479 imes 28}{Z}$$

Como para que se consiga ver el campo completo se tienen que ver tanto todo el ancho como todo el alto del mismo, asumo que para que se vea al completo, como mínimo, debería de ocupar todo el ancho de la

 $Z = rac{1479 imes 28}{1920} = 21.57m$

Teniendo en cuenta que una pelota de baloncesto tiene un diámetro de 22cm y hemos calculado que la altura de la cámara es de 21.57, obtenemos que el tamaño es:

Calcula el tamaño en pixels de la pelota cuando está en el suelo.

pantalla, es decir, 1920px, y el ancho de un campo de baloncesto es de 28m

Ejercicio 7

 $u = rac{f imes X}{Z}$

 $f(diam) = \frac{f \times 0.22}{diam} = Z$

 $u = rac{1479 imes 0.22}{21.57} = 15.08 px$

Sin embargo, esto devolvería la altura con respecto a la cámara, por tanto, habría que modificarla, sabiendo la altura de la cámara, para que de la altura respecto al suelo:

De la cual se consigue, sabiendo su diámetro en centímetros, la siguiente función:

Dicha funcion se obtiene a raíz de despejar la Z en la fórmula anterior

$$ext{f(diam)} = 21.57 - rac{f imes 0.22}{ ext{diam}} = Z$$

Ejercicio 8 Haz una aplicación para medir el ángulo que definen dos puntos marcados con el ratón en la imagen.

En primer lugar, este es el código del programa con el cálculo aproximado: In []: #!/usr/bin/env python

import cv2 as cv from umucv.stream import autoStream

from collections import deque #lista doblemente enlazada, es decir, se puede acceder a los elementos de la lista desde el principio y el final from umucv.util import putText import numpy as np

Para este ejercicio realicé un programa para hacer el cálculo aproximado del ángulo, y otro para hacer el cálculo preciso.

cv.namedWindow("webcam") cv.setMouseCallback("webcam", manejador) for key, frame in autoStream(): for p in puntos: cv.circle(frame, p, 5, (0,0,255), thickness=-1) # (frame, tupla de puntos, radio, color, grosor)

puntos = deque(maxlen=2) #maxlen=2 para que solo se guarden los ultimos 2 puntos

pm = np.mean(puntos, axis=0).astype(int) #para tener el par de coordenadas en la variable pm (punto medio) d=np.linalg.norm(np.array(puntos[0])-puntos[1]) #distancia entre los dos puntos fov=65.97

def manejador(event, x, y, flags, param):

if event == cv.EVENT_LBUTTONDOWN:

puntos.append([x,y])

print(x,y)

if len(puntos)==2:

grados=fov*d/1920 msg=f"{grados} grados" putText(frame, msg, pm) cv.imshow('webcam',frame) cv.destroyAllWindows() Y a continuación, el código del programa con el cálculo preciso:

cv.line(frame, puntos[0], puntos[1], (0,0,255), 2) # (frame, punto1, punto2, color, grosor)

import cv2 as cv from umucv.stream import autoStream from collections import deque #lista doblemente enlazada, es decir, se puede acceder a los elementos de la lista desde el principio y el final

from umucv.util import putText

print(x,y)

puntos.append([x,y])

In []: #!/usr/bin/env python

import numpy as np

f=1479 #focal length K=np.array([[f,0,894],[0,1478,480],[0,0,1]]) #matriz de dispersión def manejador(event, x, y, flags, param): if event == cv.EVENT_LBUTTONDOWN:

puntos = deque(maxlen=2) #maxlen=2 para que solo se guarden los ultimos 2 puntos

d=np.linalg.norm(np.array(puntos[0])-puntos[1]) #distancia entre los dos puntos vectorP1=np.linalg.inv(K) @ np.array([puntos[0][0],puntos[0][1],1]) vectorP2=np.linalg.inv(K) @ np.array([puntos[1][0],puntos[1][1],1])

#calculo del angulo entre los dos vectores coseno=(vectorP1@vectorP2)/(np.linalg.norm(vectorP1)*np.linalg.norm(vectorP2)) grados=np.arccos(coseno)*180/np.pi msg=f"{grados} grados" putText(frame, msg, pm)

cv.line(frame, puntos[0], puntos[1], (0,0,255), 2) # (frame, punto1, punto2, color, grosor)

pm = np.mean(puntos, axis=0).astype(int) #para tener el par de coordenadas en la variable pm (punto medio)

cv.imshow('webcam',frame) cv.destroyAllWindows()

Como se puede observar, ambos programas son una modificación del fichero ./mouse.py .

En el segundo programa, en cambio, utilizo la matriz de calibracion K junto con los dos puntos P=(p,q) y Q=(p',q').

En primer lugar calculo los vectores generados por ambos puntos aplicando la fórmula:

$$\left\lfloor egin{array}{c} Y \ Z \end{array}
ight
floor = K^{-1} \left\lfloor egin{array}{c} q \ 1 \end{array}
ight
floor$$

Sin embargo, en el primer programa, utilizo el FOV calculado anteriormente, del cual sabemos que su valor es 65.97, además de la distancia ente los 2 puntos seleccionados, medida en píxeles y el ancho en píxeles de

Tras ello, aplico la formula:

la pantalla que es 1920px.

Para ello utilizo la fórmula:

donde θ es el ángulo a calcular.

 $\cos(\theta) = rac{A imes B}{|A| \cdot |B|}$

$$\theta = \arccos(\frac{A \times B}{|A| \cdot |B|})$$

de la cual, despejando θ obtenemos que el ángulo se calcula de la siguiente forma: